

17/SU0214 23_01

MINERAL STICK SPF 50 FOR DARK SKIN – TENTATIVE FORMULATION

INGREDIENTES	INCI Name	%	FORNECEDOR
FASE A			
SymMollient® S green	Cetearyl Nonanoate	q.s.p. 100	Symrise
SymMollient® PDCC	Propanediol Dicaprylate/Caprato	6,50	Symrise
SymEffect™ UV	Hydrogenated Palm Oil, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract	3,00	Symrise
Caprylic/Capric Triglyceride	Caprylic/Capric Triglyceride	5,00	/
Bentone Gel GTCC-V	Caprylic/Capric Triglyceride, Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate	6,00	Elementis
DL-Alpha-Tocopherol	Tocopherol	0,50	/
Cera de candelilla	Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax	5,00	GMCeras
Lanette D	Cetearyl Alcohol	5,00	BASF
Lanette 18	Stearyl Alcohol	5,00	BASF
FASE B			
Neo Heliopan® ZnO 40	Zinc Oxide, Triethoxycaprylylsilane	13,15	Symrise
Neo Heliopan® ZnO 300	Zinc Oxide, Triethoxycaprylylsilane	9,20	Symrise
A20-TiO2-SiO2	Titanium Dioxide, Silica	10,18	Symrise
BBO-11S2	CI 77499, Triethoxycaprylylsilane	4,75	Kobo
BRO-11S2	CI 77491, Triethoxycaprylylsilane	6,00	Kobo
BYO-11S2	CI 77492, Triethoxycaprylylsilane	7,50	Kobo
FASE C			
Dowsil FZ-3196 Fluid	Caprylyl Methicone	5,00	Dow
Fragrância QTN11078AA	Parfum	0,50	Symrise
SymDiol® 68T	1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Tropolone	1,00	Symrise
SymRadiance™ 377	Phenylethyl Resorcinol	0,50	Symrise
Cranberry Oil CC	Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil	1,00	Symrise

PROCEDIMENTO

1. Pesar os itens da FASE A e aquecer a 80°C. Manter o aquecimento.
2. Adicionar a FASE B sobre a FASE A e homogeneizar com UltraTurrax (modelo IKA T25 Digital) a 6000 RPM por 1min/100g, garantindo a total dispersão dos pós.
3. Desligar o aquecimento e passar para agitação mecânica. Quando a fórmula estiver a 70°C, adicionar os itens da FASE C e homogeneizar.
4. Envasar rapidamente em recipiente apropriado.

These suggestions and data are based on information we believe to be reliable. They are offered in good faith, but without guarantee, as conditions and methods of use of our products are beyond our control. Symrise makes no warranties, either expressed or implied, as to the accuracy or appropriateness of this data. Symrise expressly disclaims any implied warranty of fitness for a particular use. We recommend that prospective users determine for themselves the suitability of Symrise materials and suggestions for any use prior to their adoption. We also recommend that prospective users, as required, obtain approval from appropriate regulatory authorities. Suggestions for uses of our products or the inclusion of descriptive material from patents and the citation of specific patents in this publication should not be understood as recommending the use of our products in violation of any patent or as a permission or license to use any patent of Symrise.

Symrise Aromas e Fragrâncias Ltda

Scent & Care Division

Estrada do Capuava, 1000 - CEP: 06715-725 – Cotia - São Paulo – Brazil

Phone (55 11) 4615- 7421 - (55 11) 4615- 7469

www.symrise.com